









SmartNose MINI instellingen digitaal model

Display knoppen op apparaat

	Interval instellen (zie hieronder)		Klok instellen op huidige tijd
	Service instellen in dagen 15, 30, 45, 60, 75 of 90 dagen		Start tijd instellen van beginnen
	Clear Kort drukken: nieuwe cyclus start Lang drukken: geluid AAN/UIT		Aantal draaiuren instellen per dag vanaf de start tijd 8, 10, 12, 16 of 24 uur
week	Week knop: Kort drukken; kies huidige dag 1=Maandag 5=vrijdag etc. Vasthouden; selectie dagen 5: ma – vrij (5 dagen) 6: ma – zat (6 dagen) 7: ma – zon (7 dagen)	reset	Terug naar fabrieks instellingen

Interval instellingen:

1x drukken	--: __	continu werkend tijdens de ingestelde draai-uren
2x drukken	5 : 10	AAN – 5min ; UIT - 10min
3x drukken	5 : 5	AAN – 5min ; UIT - 05min
4x drukken	10 : 5	AAN – 10min ; UIT - 05min

		1^{ste} 1/3 service cyclus	2^{de} 1/3 service cyclus	3^{de} 1/3 service cyclus
5x drukken	C1	AAN–5min ; UIT-10min	AAN–5min ; UIT-5min	AAN–10min ; UIT-5min
6x drukken	C2	AAN–5min ; UIT-10min	AAN–5min ; UIT-5min	Continue - non-stop