




## SmartNose Column

Betekenis knoppen op apparaat.

### CONTROL PANEL



1	<p><b>Luchtkwaliteit</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Blauw – zeer goed</li> <li>• Groen – goed</li> <li>• Oranje – slecht</li> <li>• Rood – verontreinigd (<i>maak het filter schoon of vervang deze</i>)</li> </ul>
2	<p><b>Slaapstand</b></p> <p>Druk op de knop voor de slaapstand om deze stand te activeren. Het apparaat werkt dan zeer stil. Alleen de lampjes voor de slaapstand en de timer branden op halve sterkte, alle andere lampjes zijn uit. Druk op een van de andere knoppen (behalve de aan/uit- of filterknop) om de slaapstand te verlaten.</p>
3	<p><b>Snelheid ventilatie</b></p> <p>Keuze uit 4 niveaus</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laag</li> <li>2. Medium</li> <li>3. hoog</li> <li>A. automatisch</li> </ol>
4	<p><b>Aan/uit</b></p>
5	<p><b>Timer</b></p> <p>Druk op de timerknop om de timer in of uit te schakelen en tussen timeropties te schakelen (2 uur, 4 uur en 8 uur). Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld als de timer is afgelopen.</p> <p>OPMERKING: U kunt de timer annuleren door op de timerknop te drukken of de stekker van de luchtreiniger uit het stopcontact te halen.</p>
6	<p><b>Filter opnieuw instellen</b></p> <p>Wanneer dit lampje gaat branden, moet u controleren of het filter moet worden gereinigd of vervangen.</p>